



Klebeanleitung DriversCheck

1. Reinigung

Die Klebefläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Vor der Beklebung von EU-Kartenführerscheinen mehrere Male mit dem Alkoholtupfer über die Oberfläche wischen, um diese von allen Verschmutzungen und Fettresten zu befreien.

Vorsicht: Halten Sie beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten Abstand von Zündquellen!

2. Platzierung

Wählen Sie eine freie, unbedruckte Stelle auf dem Führerschein. Keinesfalls darf dabei eine Information auf dem Führerschein mit dem Siegel überdeckt werden.

Wir empfehlen die folgenden Stellen:



3. Aufbringen

Setzen Sie das Siegel an der gewünschten Stelle auf. Streichen Sie mit dem Daumen oder einem Finger von der Mitte des Siegels mehrfach nach außen in alle Richtungen. Es dürfen dabei keine Blasen zurückbleiben.

!Keinesfalls dürfen Sie das Siegel abziehen und nochmals aufkleben!

Der Kleber kann seine gewünschte Funktion nach erstmaligem Kontakt mit der gewünschten Klebefläche und erneutem Abziehen nicht mehr voll entfalten. Im Zweifel vernichten Sie das Siegel und verwenden ein neues.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.